Reloj Infrarrojo Sumergible

Sports Full Watch HD

Manual de Usuario

Bidcom®
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Luz Indicadora
Play/Pause
ON/OFF
USB
Cambio de Hora
Micrófono
Lente
G-SHOCK
SUN
ADJUST
REVERSE
MODE
FORWARD
SHOCK RESIST

INICIALIZACIÓN

☐ 1) Conecte el reloj a la PC media el puerto USB. Espere dos horas hasta que finalice la carga de la batería.

☐ 2) Retire el dispositivo de modo seguro. Enciéndalo manteniendo apretado el botón ON/OFF y espere a que la luz azul se encienda.

☐ 3) Para apagar mantenga dos segundos presionado el botón de acción hasta que la luz se apague.

MODO VIDEO

☐ 1) Cuando encienda el equipo vera una luz azul, esto significa que está en modo video.

☐ 2) Automáticamente empezara a filmar titilando una luz azul 3 veces y apagándose. Desde el primer titileo de luces el reloj está filmando.

☐ 3) Cada 20 minutos el reloj guardara automáticamente el video y continuara filmando hasta que llene la memoria o finalice la carga de la batería.

☐ 4) Cuando el reloj está filmando, si presiona una vez el botón ON/OFF vera que titila 3 veces y se vuelve a apagar. Esto quiere decir que la cámara sigue grabando. Para detener la filmación deberá presionar una vez más el

botón ON/OFF mientrastitila, la luz volverá a ponerse azul constante.

☐ 5) Cuando la luz azul se encuentra estable, esto significa que se encuentra en modo standby.

MODO FOTO

☐ 1) Cuando encienda el equipo vera una luz azul, esto significa que está en modo video, para cambiarlo debe presionar el botón modo y la luz cambiara a rojo.

☐ 2) Cada vez que quiera tomar una fotografía, deberá presionar el botón de acción. En ese momento se apagará la luz y al rato volverá a prenderse.

☐ 3) Cada vez que esto ocurra la cámara habrá tomado tres fotos.

MODO AUDIO

☐ 1) Al igual que en modo foto, deberá presionar el botón modo hasta que la luz sea violeta.

☐ 2) Para empezar a grabar debe presionar el botón de acción, titilara 4 veces y se apagará. En ese momento ya está grabando el audio.

☐ 3) Para detener la grabación hay que repetir el mismo paso que se realiza para frenar la filmación. Debe presionar el botón de acción para que titile las 6 veces, y mientras lo está

haciendo tiene que volver apretar el botón.

INFRAROJO

☐ 1) Para activar el modo IR durante el video, mientras este filmando deberá presionar el botón "modo" durante unos segundos hasta ver que una luz roja titila lentamente 3 veces. A partir del primer titileo automáticamente se encenderá la visión nocturna.

☐ 2) Hay dos maneras de desactivar esta función. La primera puede ser deteniendo el video, la segunda es volviendo a presionar el botón "modo" durante unos segundos y esperar nuevamente a ver que luz roja titile 3 veces lentamente

Importante (antes de sumergir): Colocar todas las perillas correspondientes y/o protecciones del reloj antes de sumergir el mismo.

Carga:

Primera carga: 4 horas aprox.

Carga regular: 3 horas aprox.

Cambio de fecha y hora;

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación;

www.bidcom.com.ar/descargas

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no tengan.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web